

Raccordement Tapis TRANSBANDE

- Prélevez un brin et coupez le au tiers de la longueur de chaque créneau pair.

- Placez les tubes de raccordement hors des créneaux entraînés par les pignons.

